

1. Die Optionsplatine wird an der CTS602 Steuerung mit einer Flachkabel verbunden (Comfort 300 LR) oder direkt an die CTS602 Platine
2. Options platine ist Zubehör für CTS602
3. Externe Komponenten wird nicht von Nilan geliefert
4. Komponenten mit strichpunkt verbindung sind zubehör



